

PLANIFICACIÓN SEMANAL DE MANTENIMIENTO COSTAYACO COPOWER						
Semana del 31 de Agosto al 1 de Septiembre de 2026						
HORA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
	31/08/2026	1/09/2026	2/09/2026	3/09/2026	4/09/2026	5/09/2026
8:00	CPW 02 - M8 Calibración y metrología de Válvulas de Admisión y Escape (Alta) Revisión Varillas de Empuje y calibración de puentes basculantes (Alta) Cambio de aceite y filtros de aceite Limpieza General (Generador, extractores y cabina) (Media) Limpieza de rejillas de alternador (Media) Limpieza de filtro centrifugo (Alta) Completar verificar niveles de aceite y refrigerante (Alta) Limpieza e inspección de filtro de aire (Alta) Lavado de radiador (Media) Inspeccion y limpieza de cargadores de baterías control y arranque Revisión de Baterías de control y arranque cargadores y baterías Revisión y Limpieza Filtro de Gas			JINAN 10- M5 Calibración y metrología de Válvulas de Admisión y Escape (Alta) Revisión Varillas de Empuje y calibración de puentes basculantes (Alta) Limpieza General (Generador, extractores y cabina) (Media) Limpieza de rejillas de alternador (Media) Limpieza de filtro centrifugo (Alta) Completar verificar niveles de aceite y refrigerante (Alta) Limpieza e inspección de filtro de aire (Alta) Lavado de radiador (Media) Inspeccion y limpieza de cargadores de baterías control y arranque Revisión de Baterías de control y arranque cargadores y baterías Revisión y Limpieza Filtro de Gas.	JINAN 01- M4 Calibración y metrología de Válvulas de Admisión y Escape (Alta) Revisión Varillas de Empuje y calibración de puentes basculantes (Alta) Limpieza General (Generador, extractores y cabina) (Media) Limpieza de rejillas de alternador (Media) Limpieza de filtro centrifugo (Alta) Completar verificar niveles de aceite y refrigerante (Alta) Limpieza e inspección de filtro de aire (Alta) Lavado de radiador (Media) Inspeccion y limpieza de cargadores de baterías control y arranque Revisión de Baterías de control y arranque cargadores y baterías Revisión y Limpieza Filtro de Gas.	
9:00						
10:00						
11:00						
12:00						
13:00						
14:00						
15:00						
16:00						
17:00						
18:00						
	TIEMPO TOTAL : 12 HORAS			TIEMPO TOTAL : 12 HORAS	TIEMPO TOTAL : 12 HORAS	
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS						
	Juego de galgas Llaves mixtas mm estuche copas mm Juego de destornilladores torque base de medir recesion valvular pinza amperimetrica multimetro digital profundimetro Ecom medir difeencial de presion densimetro para medir baterías densimetro para medir baterías			Juego de galgas Llaves mixtas mm estuche copas mm Juego de destornilladores torque base de medir recesion valvular pinza amperimetrica multimetro digital profundimetro Ecom medir difeencial de presion densimetro para medir baterías densimetro para medir baterías	Juego de galgas Llaves mixtas mm estuche copas mm Juego de destornilladores torque base de medir recesion valvular pinza amperimetrica multimetro digital profundimetro Ecom medir difeencial de presion densimetro para medir baterías densimetro para medir baterías	
GENERACIÓN DISPONIBLE						
	GENERACIÓN A GAS	GENERACIÓN A GAS	GENERACIÓN A GAS	GENERACIÓN A GAS	GENERACIÓN A GAS	GENERACIÓN A GAS
	CPW 01 CPW 03 CPW 04 CPW 05 CPW 06 CPW 07 CPW 10 CPW 11 CPW 12 JINAN 1 JINAN 2	CPW 01 CPW 02 CPW03 CPW 04 CPW 05 CPW 06 CPW 07 CPW 10 CPW 11 CPW 12 JINAN 1 JINAN 2	CPW 01 CPW 02 CPW03 CPW 04 CPW 05 CPW 06 CPW 07 CPW 10 CPW 11 CPW 12 JINAN 1 JINAN 2	CPW 01 CPW 02 CPW03 CPW 04 CPW 05 CPW 06 CPW 07 CPW 10 CPW 11 CPW 12 JINAN 01 JINAN 02	CPW 01 CPW 02 CPW 03 CPW 04 CPW 05 CPW 06 CPW 07 CPW 10 CPW 11 CPW 12 JINAN 01 JINAN 02	CPW 01 CPW 02 CPW 03 CPW 04 CPW 05 CPW 06 CPW 07 CPW 10 CPW 11 CPW 12 JINAN 1 JINAN 2
	GENERACIÓN DIESEL	GENERACIÓN DIESEL	GENERACIÓN DIESEL	GENERACIÓN DIESEL	GENERACIÓN DIESEL	GENERACIÓN DIESEL
	G101 V G102 J G102 K	G101 V G102 J G102 K	G101 V G102 J G102 K	G101 V G102 J G102 K	G101 V G102 J G102 K	
NOTA OPERATIVA						
NOTA: El mantenimiento de los equipos DIESEL G101V, G102J, G102K y JINAN10 -JINAN 11, JINAN 12, JINAN 1 DE VONU, JINAN 2 DE VONU solo se llevara a cabo siempre y cuando se cumplan con las 350 horas de operación						
CONTROL DE APROBACIÓN						
Elaboró		Fecha	Revisó		Fecha	Aprobó
JUAN CARLOS PABÓN			ROBINSON PULIDO		27/08/2026	DAVID CORNEJO

[illegible]